

# ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

**!** В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 2018 года.




## Где можно смотреть ЦЭТВ

**!** Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых телевизорах стандарта DVB-T2 антenna подключается сразу к телевизору.
2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антenna подключается к приставке стандарта DVB-T2, а приставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым телевизорам с кинескопом.
3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспорте к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

**?** Непонятно: посмотрите модель телевизора в интернете, спросите специалиста, спросите соседа.





## Перед походом в магазин

**!** Подсказка: все проблемы от антенны.

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название и модель. Сфотографируйте выходы.  
5. Стандартные выходы называются тюльпан (колокольчики) (A), HDMI (Б) или SCART (В)  
Посмотрите карту на сайте «Смотрите цифру.РФ». Определите, в какой стороне и на каком расстоянии находится передатчик.

### Возможно, антенна вам не нужна:

6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите управляющую компанию, принимает ли она ДМВ сигнал. Принимает – включайте автонастройку на телевизоре с DVB-T2 или автостройку на приставке. Не принимает – напишите заявление об установке.
7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. Заключите договор на показ 20 обязательных общедоступных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. «Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного телевидения не предоставляет пакет обязательных общедоступных каналов».
8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.




- 6
- 7
- 8
- 9


### **Нет коллективной антенны – ставим свою:**

10. ... если вы живете не далее 5 км от телебашни и между вами нет преград, подойдет комнатная антenna.
11. ... если вы живете не далее 20 км от телебашни – подойдет наружная антenna без усилителя.
12. ... если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная антenna с усилителем.


Антenna должна быть DMB-диапазона для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновременно.



10



11



12

**Внимание!** Мощная антenna, установленная близко к телебашне, будет плохо работать. Это как кричать рядом с ухом.



## **Идем в магазин**

**Подсказка:** магазин обязан принять все товары назад, если они не подошли.

13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что продавец поменяет вам антенну, если она не подойдет.
14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 700 рублей. В более дорогих есть дополнительные функции:
15. просмотр видео с флешки
16. запись программ  
Выбор за вами.




13



14



15



16

## **Дома**

### **Телевизор с DVB-T2**


17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Автонастройку»

### **Телевизор без DVB-T2**


18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами (A) или HDMI (Б) или SCART (В).

19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопоиск» на приставке.


Для работы приставки надо переключить телевизор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телевизора.



17



18



19

